
Ostrzeżenie



1. Zawsze należy postępować według danej instrukcji podczas wymiany baterii.
2. Należy wykorzystywać jedynie z rekomendowane źródła zasilania.
3. Źródła zasilania powinny być umieszczane zgodnie z oznaczeniami biegunów.
4. Nie powinno się używać razem różnych baterii, tzn. starych z nowymi, rozładowanych z naładowanymi iraz baterii różnych rodzajów, ponieważ w takim wypadku bateria z najmniejszym poziomem naładowania może ulec uszkodzeniu.
5. Wszelkie modyfikacje latarki czy jej części lub inne tego typu ingerencje skutkują unieważnieniem gwarancji.
6. Należy chronić latarkę przed dostaniem się wody lub innych płynów do jej wnętrza.
7. Nie zaleca się kierowania światła latarki w oczy ludzi lub zwierząt, ponieważ może to spowodować czasowe oślepienie.
8. Należy przechowywać latarkę poza zasięgiem dzieci.

! Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nieprawidłowej eksploatacji.

Konserwacja i przechowywanie

Zaleca się 1 lub 2 razy w roku oczyścić gwint i uszczelki pierścieniowe z brudu i starego smaru. Należy pamiętać, że niezawodna ochrona latarki przed wodą i kurzem nie może być zapewniona przez zużyte uszczelki, a zabrudzony smar lub jego brak powoduje szybsze zużywanie się uszczelek i gwintu.

Aby wyczyścić gwintu należy:

1. Odkręcić tylną zakrętkę i zdjąć uszczelkę pierścieniową, ostrożnie wyjmując ją wykałaczką (użycie do tego ostrych metalowych przemiotów może uszkodzić uszczelkę).
2. Starannie wytrzeć uszczelki miękką szmatką (można papierową chusteczką) bez użycia rozpuszczalnika. Jeżeli uszczelka jest zużyta lub uszkodzona należy ją koniecznie wymienić na nową.
3. Oczyścić metalowy gwint przy pomocy szczoteczki z użyciem alkoholu etylowego. Należy przy tym uważać, aby płyn użyty do czyszczenia nie dostał się do wnętrza latarki lub tylnej zakrętki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie latarki.

Po zakończeniu czyszczenia gwintu i umieszczeniu uszczelek na swoim miejscu należy je ponownie posmarować smarem sylikonowym na bazie poliolefinu, naprzykład Nyogel 760G. Użycie smaru samochodowego lub innego środka może powodować pęcznienie i uszkodzenie uszczelek. W przypadku używania latarki w warunkach dużego zakurzenia zaleca się wykonywać czyszczenie częściej, zgodnie z potrzebą.

! *NALEŻY UNIKAĆ zostawiania baterii wewnątrz latarki, gdy przez dłuższy czas z niej nie korzystamy, ponieważ istnieje możliwość wylania baterii i uszkodzenia części wewnętrznych latarki.*

Jeżeli latarka jest przechowywana w stanie gotowości z baterią w środku, to w przypadku nieużywania jej przez dłuższy czas należy wymienić baterie na naładowane oraz przechowywać ją w optymalnej temperaturze i sprawdzać stan baterii co najmniej raz w miesiącu.

Jeżeli bateria wykazuje jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy ją niezwłocznie usunąć ją z latarki. Zaleca się także wymianę rozładowanych baterii na nowe przed planowanym przechowywaniem latarki przez dłuższy okres, ponieważ szansa na wylanie rozładowanych baterii jest większa.

Gwarancja i serwis

Bezpłatna naprawa gwarancyjna realizowana jest w okresie 10 lat (oprócz baterii, ładowarek, guzików i kostek łączeniowych posiadających 2 lata gwarancji) od daty zakupu, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:

1. Nieprzestrzegania instrukcji.
2. Prób modyfikacji lub naprawą w niecertyfikowanym serwisie.
3. Używania latarki przez dłuższy czas w chlorowanych lub innych zabrudzonych cieczach.
4. Oddziaływania wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, w tym cieczy pochodzących z baterii.
5. Użycia źródeł zasilania słabej jakości.

Przedstawicielstwo w Polsce:
ul. Władysława Wysockiego, 84a, 15-167 Białystok, Polska
+48 (85) 662-5598 | www.armytek.pl | service@armytek.pl

ISO 14001 CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

BORN TO EXCEED armyTek®

Prime Magnet USB

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE TECHNICZNIE

ISNTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór produktów firmy Armytek Optoelectronics Inc., Kanada.
Przed użyciem latarki należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi.

Specyfikacja

Armytek Optoelectronics Inc. to kanadyjski producent, tworzący mocne i niezawodne latarki, wykorzystując części z USA i Japoni, dokładnie dostosowane do Twoich potrzeb. **Pełna gwarancja na okres 10 lat.**


- Doskonałe światło o stałej jasności dzięki dobrej jakości elektronice i aktywnej kontroli temperatury.
- Możliwość ładowania przy użyciu kabla magnetycznego USB.
- Efektywna optyka typu TIR bez efektu „widzenia tunelowego" nawet po długim czasie pracy.
- Dioda ostrzegająca przed niskim stanem naładowania baterii.
- Boczny guzik do wygodnego obsługiwania jedną ręką i prosta zmiana trybów z rozszerzoną obsługą.
- Ultraniski pobór prądu w czasie, gdy latarka jest wyłączona – ponad 25 lat.
- Zdejmowany klips, wygodny pokrowiec, i możliwość postawienia latarki w pionie dają możliwość wszechstronnego użytkowania.
- Pełna ochrona przed przedostaniem się do środka wody, brudu i kurzu. Latarka działa pod wodą nawet na głębokości 10 metrów.

Nazwa modelu		Prime C1 Magnet USB	Prime C2 Magnet USB
Dioda świetlna / Optyka		Cree XP-L / TIR	
Stabilizacja jasności		CYFROWA (jasność sterowana przez procesor)	
Strumień światła, LED / OTF lumeny*		1050 / 970	1250 / 1050
Maksymalna moc światła, kandela		6770	7560
Centralna plama światła / Boczne doświetlenie		20° / 80°	
Zasięg światła*		165 metrów	174 metrów
Tryby pracy, snop światła (lumeny OTF*) i czas pracy (czas mierzony w Armytek 18350 Li-Ion 900 mAh / 18650 Li-Ion 3400 mAh do spadku jasności do 10% pierwotnego poziomu)	Turbo	970 lum / 30 мин	1050 lum / 1,5 godz.
	Podstawowy3	230 lum / 2,4 godz.	410 lum / 3,8 godz.
	Podstawowy2	90 lum / 6,5 godz.	190 lum / 9 godz.
	Podstawowy1	34 lum / 15 godz.	32 lum / 48 godz.
	Świetlik2	2,5 lum / 8 dni	2,5 lum / 18 dni
	Świetlik1	0,4 lum / 60 dni	0,4 lum / 100 dni
Elementy źródła zasilania		1x18350 Li-Ion	1x18650 Li-Ion
Rozmiar i waga (bez baterii)		Długość 92 mm, przekrój korpusu 24,5 mm, przekrój reflektora 24,5 mm, waga 60 g	Długość 123 mm, przekrój korpusu 24,5 mm, przekrój reflektora 24,5 mm, waga 64 g

* Snop światła w latarkach o cieplej barwie światła jest o ok. 7% słabszy, a zasięg światła mniejszy o ok. 3%.

! *Uwaga! Stare lub niskiej jakości baterie mogą ulec uszkodzeniu podczas pracy pod dużym obciążeniem lub nawet eksplodować.*

Zestaw




Prime Magnet USB

W skład kompletu wchodzą:

1 - Latarka
2 - Pokrowiec
3 - Klips
4 - Zapasowe uszczelki pierścieniowe – 2 szt.
5 - Bateria 18650 Li-Ion (Prime C2 Magnet USB)
Bateria 18350 Li-Ion (Prime C1 Magnet USB)
6 - Ładowarka magnetyczna
7 - Isntrukcja obsługi

! ✓ *Latarka i części kompletu mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych w danej instrukcji.*
✓ *Producent zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany składu kompletu nie wnosząc zmian do instrukcji.*

Przygotowanie do pracy




Montaż/wymiana baterii:


1. Odkręć tylną zakrętkę latarki.
2. Włóż baterię plusem (+) w strone reflektora latarki.
3. Zakręć tylną zakrętkę latarki.

! *NALEŻY UNIKAĆ zostawiania baterii wewnątrz latarki, gdy przez dłuższy czas z niej nie korzystamy, ponieważ istnieje możliwość wylania baterii i uszkodzenia części wewnętrznych latarki.*
Jeżeli latarka jest przechowywana w stanie gotowości z baterią w środku, to w przypadku nieużywania jej przez dłuższy czas należy wymienić baterie na naładowane oraz przechowywać ją w optymalnej temperaturze i sprawdzać stan baterii co najmniej raz w miesiącu.
Jeżeli bateria wykazuje jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy ją niezwłocznie usunąć ją z latarki. Zaleca się także także wymianę rozładowanych baterii na nowe przed planowanym przechowywaniem latarki przez dłuższy okres, ponieważ szansa na wylanie rozładowanych baterii jest większa.

Podłączenie ładowarki magnetycznej:
Odkręcić tylną zakrętkę latarki na 1/4 i podłączyć ładowarkę magnetyczną do tylnej części latarki.
Przybliżony czas pełnego ładowania baterii wynosi od 6 do 8 godzin. Zalecamy używać adapterów ponad 1 A.



Oznaczenia świetlne ładowarki:
1. Czerwone światło – ładowanie jest aktywne.
2. Zielone światło – zakończenie ładowania.
3. Migające czerwone światło – odkręć tylną zakrętkę latarki na 1/4, aby rozpocząć ładowanie.



Obsługa

Latarka wyłączona (Wył.):
Naciśnięcie: Włączenie ostatniego trybu.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Włączenie wyboru rodzaju trybu Świetlik. Dalsze trzymanie rozpoczyna wybór jednego z trybów Podstawowych.
Latarka włączona (Wł.):
Naciśnięcie: Wyłączenie latarki.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Przejście do wyboru trybów Podstawowych.
Nacisnąć 2 razy: Włączenie Turbo. Ponowne nadwukrotne naciskając powracamy do poprzedniego trybu.

Zwiększający komfort użytkowania błyskawiczny dostęp do następujących trybów:

Nacisnąć 1 raz — **Podstawowy**



WYŁ ➔ Podstawowy (Jeżeli był używany jako ostatni)

Podstawowy.
Poprzez krótkie kliknięcie w trybie nieaktywnym uruchamia Tryb Podstawowy, jeżeli był wybierany jako ostatni.

Nacisnąć i przytrzymać — **Świetlik**



Wył ➔ Świetlik1 ➔ Świetlik2

Świetlik.
Podczas, gdy latarka jest wyłączona nacisnąć i przytrzymać guzik aż włączy się jeden z dwóch trybów Świetlik i przestać w momencie wyboru odpowiedniego trybu. Dalsze przytrzymanie guzika uruchamia wybór trybów Podstawowych.

Nacisnąć 2 razy — **Turbo**



Wł ➔ Turbo
Turbo ➔ Ostatnio używany tryb

Turbo.
Uruchamia się poprzez podwójne naciśnięcie guzika, podczas, gdy latarka jest włączona. Aby powrócić do poprzedniego trybu należy powtórzyć podwójne naciśnięcie.

Nacisnąć i przytrzymać — **Wybór trybów Podstawowych**




Podstawowy1 ➔ Podstawowy2
Podstawowy3

Wybór trybów Podstawowych.
Podczas, gdy latarka jest włączona naciśnięcie i przytrzymanie guzika w dowolnym trybie aktywuje wybór jednego z trzech trybów Podstawowych. Puścić guzik wyboru trybów. W trybie Turbo zaczyna się wybór jednego z trybów Podstawowych.

Autozapamiętywanie. Po wyłączeniu latarka zapamiętuje ostatnio używany tryb, aby można było go przywrócić jednym naciśnięciem guzika przy następnym uruchomieniu.

Funkcja blokowania. Odkręć tylną zakrętkę na 1/4 w celu ochrony przed przypadkowym uruchomieniem.

Wskaźnik naładowania baterii



Dioda ostrzegająca przed niskim stanem naładowania baterii. Gdy jasność wyniesie mniej niż 25% normalnego stanu to dioda zamiga dwa razy (po 30 sek po włączeniu). Jeżeli nie jesteś pewien czy latarka mignęła czy nie, wyłącz ją i włącz ponownie – w przypadku niskiego stanu baterii mignięcia powtórzą się. Przy bardzo niskim stanie naładowania jasność obniża się do poziomu występującego w trybie Świetlik.

Aktywna kontrola temperatury. W trybie Turbo latarka jest skłonna do szybkiego nagrzewania się i gdy temperatura osiąga +60°C jasność światła nieznacznie się zmniejsza. Po ochłodzeniu się (i przy dostatecznym naładowaniu baterii) jasność wraca do standardowego poziomu). Proces ten odbywa się regularnie i służy zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika jak i samej latarki. W wietrznych warunkach, gdy latarka jest chłodzona wiatrem, jest ona w stanie świecić bez spadków poziomu jasności nawet w maksymalnym trybie. Jasność nie obniża się za pomocą stopera, a za pomocą rzeczywistego pomiaru temperatury.